

## LE BERGER-BUTTON (B-B)

Il a 2 fonctions :

- Il permet d'affiner le "spine" de votre flèche
- Il règle l'orientation de la flèche par rapport à l'axe de tir

Le réglage se fait conjointement avec le repose-flèche.

2 types courants de B-B :

- **En plastique** : En un seul morceau, solidaire avec le repose-flèche posé sur la poignée selon le bras d'arc. c'est le bout qui dépasse sur repose-flèche plastique



- **En métal** : souvent visser avec le repose flèche et traversant la poignée au niveau de ce dernier.

