

LE CLICKER

Le clicker sert à savoir à quel moment relâcher la corde.

Il est soit à visser sur la poignée (archers dont l'allonge est stabilisée). Sa lamelle doit être souple; trop dure elle risque de comprimer le B-B au travers du tube de flèche.



Soit magnétique, ce dernier permet aux jeunes et aux débutants de prendre de l'allonge. La flèche ne devra pas dépasser de 6 cm l'avant de la fenêtre.



Mesurez la distance entre votre clicker et la poignée d'arc. Si celui-ci devait changer de position (desserrage ou arrachage) vous pourriez le remettre à sa position initiale.